



Beschreibung: **Serverraum bis 20qm**

Grundschutzüberwachung eines typischen Mittelstands-Serverraumes mit mehreren Serverschränken, USV-System und Klimatisierung

Der Raum soll auf alle wichtigen physikalischen Gefahren wie Übertemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit und mehr überwacht werden. Die Überwachung soll durch ein möglichst einfaches System mit überschaubarem Installations- und Investitionsaufwand realisiert werden.

Zur Abdeckung dieser Anforderungen wird ein Kentix StarterSet-BASIC, bestehend aus einem AlarmManager-BASIC und einem MultiSensor-RF benötigt.

Der MultiSensor wird über ein separates Steckernetzteil mit Spannung versorgt und mit dem Montagehalter an der Serverraumdecke montiert. Alle Messwerte werden per Funk zum AlarmManager gesendet.

Der AlarmManager übernimmt die komplette Überwachung und prüft auf voreingestellte Schwellwerte. Ist ein Schwellwert überschritten, sendet dieser einen Alarm an einen oder mehrere Benutzer - per SMS, E-Mail, SNMP und Push-Benachrichtigung.

Zur Überwachung auf potentielle Leckagen kommt ein Kentix LeckageSensor-ROPE zum Einsatz, der direkt am AlarmManager angeschlossen werden kann.

LAN



KENTIX360

Serverraum 20qm



LAN (PoE)




**AlarmManager-BASIC
KAM-BASIC**
Zentraleinheit mit Netzwerk, Funk und GSM. Montage an der Wand. Spannungsversorgung über PoE.

Systemport



**MultiSensor-RF
KMS-RF**
Montage an der Serverraumdecke. Die Kommunikation erfolgt über Funk, die Spannungsversorgung über ein Steckernetzteil.




**LeakageSensor-ROPE
KLS03-ROPE**
Wird auf dem Boden bzw. unter dem Doppelboden montiert.

Montage und Konfiguration: ca. 2-3 Stunden



MultiSensor-DOOR KMS-DOOR

Batteriebetriebener MultiSensor zur Absicherung von Fenstern und Türen mittels Vibrationssensor und Magnetkontakt.



KeyPad-Touch KKPT

Batteriebetriebene Bedieneinheit zur Steuerung der Bewegungsmelder in den MultiSensoren bzw. der Einbruchmeldefunktion.



Kamera (Indoor)

Im Alarmfall kann der AlarmManager Bilder von einer Netzwerkkamera abrufen. Diese werden dann mit der Alarm E-Mail verknüpft und können im Logbuch des AlarmManagers abgerufen werden.

LAN

LAN

Stückliste - Bestellhilfe

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
StarterSet-BASIC (AlarmManager-BASIC, MultiSensor-RF)	KSS-BASIC-B	1	950,00 €
LeckageSensor-ROPE	KLS03-ROPE	1	ab 370,00 €

Erweiterungen

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
MultiSensor-DOOR	KMS-DOOR	1	155,00 €
KeyPad-Touch	KKPT	1	490,00 €
Kamera	M3105-LVE	1	369,00 €

Alle Preisangaben sind Listenpreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer!